

PROGRAMMATION DOSING PUMP T (V1.5)

PROGRAMMATION DE LA POMPE :

- Raccordez électriquement la DOSING PUMP T sur une alimentation de 24VAC @ 240VAC.
- Mettre le bouton sur la position O.
- Appuyez sur le bouton en position II :
 - o 1 fois pour le temps pré réglé #1 (2mn / jour), le moteur tournera 1 fois pour confirmer.
 - o 2 fois pour le temps pré réglé #2 (3mn30 / jour), le moteur tournera 1 fois pour confirmer.
 - o 3 fois pour le temps pré réglé #3 (5mn / jour), le moteur tournera 1 fois pour confirmer.
- Ensuite, mettre le bouton sur la position O.
- Et la pompe partira 1 fois par jour pour une injection de peroxyde du temps présélectionné.

AMORÇAGE DE LA POMPE :

- Pour l'amorçage de la pompe, maintenez sur II pendant 30 secondes, que la tuyauterie de succion soit remplie, puis relâchez.